




1. Nehmen Sie den Metallstift aus der Klarsichthülle in der Stofftasche und stecken Sie ihn in die seitliche Öffnung des Systems.



2. Ziehen Sie den Druck soweit aus dem System (ca. 10 cm) bis der Metallstift bis zum Kopf in der Öffnung verschwindet. Jetzt ist der Federmechanismus blockiert.



3. Durch gleichzeitiges Betätigen der Arretierungen rechts und links öffnen Sie die Klappe des Systems.



4. Nun können Sie die Austauschrolle entnehmen und die neue einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Metallstift erst nachdem Sie das System wieder geschlossen haben heraus zu ziehen ist!